

Betriebsanweisung

Datum: 13.03.2016

Bereich:

Jugend- und Bildungsstätte Klingberg
des HILFSWERKs der Unitarier

Unterschrift: Vorstandsvorsitzende/r HILFSWERK

ANWENDUNGSBEREICH

Dremel

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Handverletzungen durch rotierende Einsatzwerkzeuge.
- Gefahren durch Rückschlag oder verklemmen der Einsatzwerkzeuge.
- Gefahren durch elektrischen Schlag.



SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Arbeiten Sie nur mit der Maschine, wenn Sie vorher in den Gebrauch eingewiesen wurden.
- Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend der Bedienungsanleitung und so, wie es für diesen speziellen Gerätetyp vorgeschrieben ist.
- Außendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs müssen den Maßangaben Ihres Elektrowerkzeugs entsprechen. Schleifscheiben, Flansche, Schleifteller oder anderes Zubehör müssen genau auf die Schleifspindel Ihres Elektrowerkzeugs passen.
- Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie Schleifscheiben auf Absplinterungen und Risse, Schleifteller auf Risse, Verschleiß oder starke Abnutzung, Drahtbürsten auf lose oder gebrochene Drähte.
- Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl.
- Tragen Sie geeignetes Schuhwerk, immer eine Schutzbrille und ggf. Gehörschutz.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
- Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.
- Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.
- Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Verwenden Sie die Maschine nur mit unbeschädigtem Stecker und Kabel.
- Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
- Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest. Verwenden Sie immer den Zusatzgriff, falls vorhanden.
- Bearbeiten Sie keine Materialien, bei denen gesundheitsgefährdende Stoffe frei werden.
- Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- Halten Sie Lüftungsschlitze und Schalter stets sauber.
- Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- Ziehen Sie in den Arbeitspausen und vor jeder Umrüst- oder Wartungsarbeit den Netzstecker und vergewissern Sie sich, dass der Winkelschleifer ausgeschaltet ist.



VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen Maschine sofort abschalten.
- Nächsten Vorgesetzten informieren.
- Alle Störungsbeseitigungen sind nur durch vorher eingewiesenes Personal vorzunehmen.
- Störungsbeseitigung nur bei Stillstand der Maschine, nach Abschalten der Maschine über den Hauptschalter.

ERSTE HILFE

- Bei Unfall Maschine sofort abschalten!
- Verletzten bergen. Erste Hilfe leisten (z. B. Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen).
- Suchen Sie einen Durchgangsarzt auf, wenn mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.
- Melden Sie jeden Unfall unverzüglich der Leitung.
- Über jede Erste-Hilfe-Leistung müssen Aufzeichnungen im Verbandbuch gemacht werden.



INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Die Maschine darf nur von vom Unternehmer beauftragten Personen instandgesetzt werden.
- Regelmäßige Prüfungen nach DGUV Vorschrift 4.
- Nur Original-Ersatz- und Bauteile ihrem bestimmungsgemäßen Verwendungszweck einsetzen.